










MANUALE UTENTE

MC90









Descrizione tasti

TASTI	Funzione
 <p>TASTO VERDE (IN ALTO A SINISTRA)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mostra le ultime chiamate (dal menù principale) 2. Per accedere alla varie opzioni del menu 3. Rispondere ed effettuare telefonate
 <p>Tasto rosso (In alto a destra)</p>	<p>Tasto accensione e spegnimento Ritorno opzioni menù Fine chiamate</p>
 <p>Frecce su/giù (In alto al centro)</p>	<p>Tasto per lo scorrimento opzioni del menù</p>
<p>Tasti numerici</p>	<p>Da usare per inserire numeri e lettere</p> <p>Tasti 2 - 9 e ,  possono essere usati per comporre velocemente numeri impostati.</p> <p>Impostazione numeri veloci:</p> <p>a) aggiungere nuovo contatto: Tenere premuto il numero scelto, comparirà “Imposta Numero”; premere il tasto verde e scegliere nella rubrica il numero della persona da memorizzare</p> <p>b) digitare/eliminare chiamate veloci: premere il tasto verde e scorrere la freccia trovare opzioni di chiamata e scegliere chiamate veloci e aggiornare il numero scelto. Scorrere le frecce e selezionare il numero da comporre.</p> <p>(e.g. tasti 2-9 e , )</p>
<p>Tasto numero “1”</p>	<p>Usato per scorrere le opzioni di punteggiatura quando si compongono i messaggi</p>

Descrizione tasti

 Tasto volume	<p>Si trova sul lato sinistro del telefono cellulare. Premere il tasto "+" per alzare il volume Premere il tasto "-" per diminuire il volume</p>
 Radio	<p>Si trova sul lato sinistro del telefono cellulare. Premere il tasto verso l'alto per accendere la radio; Scorrere le frecce per cambiare stazione radio. Premere il tasto verso il basso per spegnere la radio</p>
 Luce torcia	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare. Premere il tasto verso l'alto per accendere la luce torcia Premere il tasto verso l'alto per spegnere la luce torcia</p>
 Blocco tastiera	<p>Si trova sul lato destro del telefono cellulare. Premere il tasto verso il basso per attivare il blocco tastiera Premere il tasto verso l'alto per disattivare il blocco tastiera</p>
 TastoSOS	<p>Può essere regolato in anticipo fino a quattro chiamate di emergenza, messaggi di testo.</p> <p>Situazioni di emergenza: Quando il pulsante SOS viene premuto, il telefono cellulare emetterà un suono di avvertimento forte e invia automaticamente la trasmissione di messaggi a numeri di telefono scelti.</p> <p>IMPOSTARE I NUMERI DI EMERGENZA: Premere il tasto SOS verso il basso. Comparirà "Numero SOS SIM1": digitare il primo numero di telefono che si desidera salvare come numero SOS. Premere il tasto verde per confermare e salvare. Scorrere il tasto freccia in giù, per inserire il secondo numero SOS da salvare (ripetere come per primo numero). Si possono salvare fino ad un massimo di quattro numeri telefonici.</p> <p><u>per utilizzare la funzione CHIAMATA SOS occorre aver memorizzato almeno un numero SOS.</u></p> <p>COSA FARE IN CASO DI AIUTO: premere il tasto SOS verso il basso. Verrà immediatamente inviato un SMS di RICHIESTA D'AIUTO al/i numero/i SOS memorizzati e, subito dopo, verrà inoltrata automaticamente una chiamata verso il/i numeri SOS memorizzati.</p>
 Tasto vivavoce	<p>Quando si effettua una chiamata, potete tenere premuto questo tasto per accendere / spegnere il vivavoce In modalità vivavoce, è possibile premere tasto volume "+" per alzare il volume oppure "-" per abbassare il volume.</p>

ICONE CHE APPAIONO SUL DISPLAY

	Batteria
	Stato di ricezione segnale
	La sveglia è attivata
	Ci sono messaggi che non sono ancora stati letti
	La cartella SMS è piena
	Chiamata trasferita
	Ci sono chiamate perse
	L'audio è disattivato
	Roaming
	Le cuffie sono inserite
	La tastiera è bloccata
	Blocco tastiera per nuovi messaggi
	Blocco tastiera per chiamate perse
	Blocco tastiera per nuovi messaggi e chiamate perse

Iniziare a utilizzare il telefono

1. Aprire il coperchio sul retro del telefono. Inserire la/e carta/e SIM1 e/o SIM2, come indicato nell'immagine sottostante.



2. Inserire la batteria come indicato nell'immagine sottostante e riposizionare il coperchio della batteria.



3. Caricatore :

l'immagine sottostante mostra come inserire il caricatore, per ricaricare la batteria.



FUNZIONI DEL TELEFONO CELLULARE:

traduci un documento1. **Aggiungere nuovo contatto alla rubrica**

Scorrere il tasto freccia in giù, premere tasto verde, quindi scorrere verso il tasto freccia in giù per aggiungere un nuovo contatto. Premere il tasto verde inserire nome e numero

2. Attivazione tasti vocali

Scorrere il tasto freccia in su per accedere al menu, poi scorrere il tasto freccia in giù e accedere alle seguenti opzioni per attivare la funzione "Tasti vocali":

Impostazioni - Profilo utente – Generale- Personalizza – Configurazione Tono – Tastiera – Tono voce umana.

3. Ora e data

Scorrere il tasto Freccia in su per accedere al menu. Poi accedere alle Impostazioni e poi su configurazione telefono: è possibile impostare l'ora e la data.

4. Sveglia allarme

Scorrere il tasto Freccia in su per accedere al menu. Poi accedere a:

Impostazioni - Allarme – tasto verde - digitare il tasto "*" per accendere/spegnere - freccia in su - digitare orario per sveglia - tasto verde per salvare.

5. Avviso vocale del segnale orario: questa funzione consente di attivare/disattivare il segnale orario: attivandolo, ad ogni ora si odrà un segnale che annuncia l'orario in quel momento.

Questo servizio è disponibile solo in lingua inglese.

Per attivare/disattivare questo servizio scorrere il tasto freccia in su per accedere al menu. Poi accedere a:

Impostazioni - Configurazione telefono - Integralpoint telltime (ovvero, "segnale orario").

- Modalità: Off/Spento

- Modalità: On/ Acceso

6. Messaggi

Scorrere il tasto freccia in su per accedere al menu, poi accedere a Messaggi.

Per scrivere un nuovo messaggio, accedere alla voce "Scrivi il Messaggio":

- con il tasto "#" è possibile scegliere la modalità di scrittura
- con il tasto "*" è possibile selezionare la punteggiatura
- dopo aver terminato di scrivere, premere OK e inserire il destinatario del messaggio (è possibile selezionare il numero tra quelli memorizzati in rubrica, oppure inserire manualmente il numero di telefono
- quindi, premere OK per confermare e procedere con l'invio del messaggio.

7. Impostazione Suoneria

Scorrere il tasto freccia su per accedere al Menu. Poi accedere a:

Impostazioni – Profilo utente – Generale – Personalizza – Configurazione tono – Chiamata in arrivo:

spostarsi con i tasti frecce su e giù per scegliere la suoneria preferita, quindi premere OK per selezionarlo e salvare le impostazioni.