



MANUALE D'USO e-Mage

1. Breve introduzione del prodotto:

Si tratta di una orologio digitale, per la visualizzazione delle fotografie.

Caratteristiche:

display CSTN/TFTLCD da 1.1-3,5 pollici.

Presentazione automatica o visualizzazione manuale delle fotografie.

Formati supportati: BMP, JPG, PHG.

Funzioni: calendario ed orologio.

Batteria realizzata in litio ricaricabile da 3.7V, e cavo caricabatterie al litio intellettualizzato.

2. Ci sono tre pulsanti principali per il funzionamento:

Pulsante Menu/Play “●”, Pulsante SU “▲”, e Pulsante GIU’ “▼”.

(N.B.: le funzioni del tasto “Reset” sono definite istruzioni specifiche.)

Premere il tasto ● “Menu/Play” per accendere (o spegnere) l'apparecchio ed accedere al menu principale. Tenendo premuto il tasto ● per 3 secondi, si accede alla presentazione delle fotografie, dopo aver visualizzato il LOGO MC ONSEN. Durante la presentazione delle fotografie o in modalità orologio, premendo a lungo il tasto ● “Menu/Play” l'apparecchio si spegne.

Durante la visualizzazione delle fotografie, premendo il tasto ● si accede al menu principale.

Per visualizzare la fotografia o la voce di menu PRECEDENTE, premere il tasto ▲.

Per visualizzare la fotografia o la voce di menu SUCCESSIVO, premere il tasto ▼.

Durante l'accensione dell'apparecchio, sull'interfaccia di visualizzazione delle fotografie, si può visualizzare un indice delle foto.

3. Funzione Menu Principale

Menu principale

Connessione USB

Orologio

Presentazione foto

Spegnim automat

Retroilluminaz

Eliminare

Lingua

Uscita

4. Connessione USB

Connettere il PC mediante il cavo USB, visualizzare la finestra della connessione USB oppure cliccare la funzione “connessione USB” dal Menu Principale, per avviare il sottomenu della connessione USB.

Selezionare l'opzione “Si” e connettersi al PC: ora è possibile caricare le foto con un software autoinstallante. Selezionare, invece, “Annulla” per uscire.

5. Per configurare la presentazione delle foto, selezionare il comando “Presentaz foto”

Cliccare il comando “Menu/Play” per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue:

(Presentaz foto 3 sec.)

Premere il tasto “su” o “giù” per selezionare il tempo di configurazione (scegliere da 0 a 15 secondi). Terminare la configurazione, premendo il tasto “Menu/Play” per salvare le impostazioni ed uscire.

6. Per configurare l'auto-spegnimento, selezionare il comando “Spegnim automat”

Cliccare il tasto “Menu/Play” per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue:

(Spegnim automat 30 sec.)

Premere il tasto “su” o “giù” per selezionare il tempo di Auto-spegnimento (scegliere da 0 a 30 secondi). Terminare la configurazione, premendo il tasto “Menu/Play” per salvare le impostazioni ed uscire.

Quando viene selezionato il tempo “00”, l'utente deve spegnere l'apparecchio manualmente.

7. Per configurare la luminosità della “Retroilluminazione” dello schermo, selezionare il comando “Retroilluminazione”.

Cliccare il tasto “Menu/Play” per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue:

(Retroilluminazione 21)

Premere il tasto “su” o “giù” per selezionare il valore della retroilluminazione (livelli “00-21”). Terminare la configurazione, premendo il tasto “Menu/Play” per salvare le impostazioni ed uscire.

9. Per configurare l'orologio ed il calendario, selezionare il comando “Orologio”

Cliccare il tasto “Menu/Play” per visualizzare l'orologio.

10. Per impostare l'orologio e configurare il calendario, selezionare il comando “Orologio”

Cliccare il tasto “Menu/Play” per entrare nel sottomenu dell'impostazione orologio “Regola orolog”

(Mese-Giorno-Anno-Ore-Min-Sec-Giorno della settimana)

Premere il tasto “su” o “giù” per selezionare il comando di regolazione; configurare il valore premendo i tasti “su” o “giù”. Terminare la configurazione, premendo il tasto “Menu/Play” per salvare le impostazioni ed uscire.

N.B. Aggiornare l'orologio in tempo reale, connettendolo al PC con il cavo USB.

11. Per eliminare una o più foto, selezionare il comando “Eliminare”.

Cliccare il tasto “Menu/Play” per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue:

“Elimin singola”

“Elimin tutto”

“Annullare”.

Per cancellare una fotografia, innanzitutto selezionare la foto da eliminare, premere il tasto “Menu/Play”, selezionare il comando “Elimin singola”, premendo i tasti “su” o “giù”; quindi selezionare “si” per confermare la cancellazione oppure “no” per uscire

ATTENZIONE: Quando una foto in modalità slide-show non viene eliminata correttamente, si prega l'utente di chiudere l'immagine (selezionando il tempo “00” di visualizzazione); quindi, cancellare la foto.

Per cancellare tutte le foto, selezionare il comando “Elimin tutto”

Cliccare il tasto “Menu/Play” per entrare nel premendo il tasto “su” o “giù”. Selezionare “Si” per confermare la cancellazione e “No” per uscire. Quando la cancellazione è confermata, verranno eliminate tutte le foto.

N.B. RIGUARDO A TUTTE LE CONFIGURAZIONI, SE NON SI PREME IL TASTO “Menu/Play” PER CONFERMARE, SI HA L'USCITA DOPO 5 SECONDI DI INATTIVITA', E LA CONFIGURAZIONE NON VIENE ESEGUITA.

13. Per uscire dal Menu Principale, selezionare il comando “Uscita”

Premere il tasto “Menu/Play” per uscire, e ritornare alla modalità di visualizzazione delle foto.

AVVERTENZE ed AVVISI

Questo prodotto deve essere protetto con attenzione. Ecco di seguito avvisi ed avvertenze:

- Mettere questo dispositivo, i suoi accessori e pezzi di ricambio lontano dalla portata dei bambini e degli animali;

- Non collegare il prodotto o un accessorio a prodotti incompatibili;

- Tenere lontano dalla pioggia, l'umidità e liquidi in genere; non lasciare liquidi infiammabili, esplosivi o gas nello stesso comparto in cui si trova il prodotto o sue parti o accessori.

- Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi polverosi, al fine di evitare che vengano danneggiate le sue parti;

- Non mettere il prodotto in luoghi caldi o freddi troppo a lungo (ad alta temperatura si può abbreviare la vita dei circuiti elettronici);

- Non mettere il prodotto all'interno o a contatto con dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori, poiché se surriscaldato rischia di esplodere.

- Non gettare, battere o vibrare il prodotto, perché altrimenti si possono danneggiare i circuiti elettronici e/ o parte della struttura;

- Non usare prodotti chimici né liquidi, per pulirlo si prega di impiegare solamente un panno inumidito;

- Il prodotto può essere maneggiato, aperto, riparato solo da professionisti;

- La riparazione del prodotto va effettuata solo da personale qualificato.

NOTA BENE: Il mancato rispetto dei suindicati punti può causare pericolo, e comunque invalida la garanzia e la responsabilità del produttore e del distributore.

GARANZIA

Se il dispositivo non funziona correttamente, portarlo al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore, ove personale preposto fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione. Il produttore persegue azioni di continuo sviluppo e si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto senza preavviso.

-In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno. In nessun caso, il produttore/ distributore sarà responsabile in misura superiore al prezzo di acquisto per danni o perdite di dati, né sarà responsabile per ogni altro danno diretto o indiretto, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla normativa applicabile.

-I Suoi dispositivi acquistati presso un rivenditore autorizzato (i "Prodotti"), sono garantiti per un periodo di un anno dalla data di acquisto del/i Prodotto/i ("Periodo di Garanzia") da vizi di materiali, di progettazioni e fabbricazione.

-La preghiamo di informarci della difformità di qualsiasi parte del Prodotto alle specifiche e di inviare immediatamente il Prodotto al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore.

- Il produttore/ rivenditore non sarà responsabile per dichiarazioni relative al Prodotto, non direttamente effettuate né per alcun obbligo di garanzia del venditore.

-Il prodotto in garanzia verrà riparato e sostituito a

totale discrezione del produttore e senza costi aggiuntivi; ove ciò non fosse possibile, verrà rimborsato il prezzo del Prodotto, ridotto di un importo che tenga conto dell'utilizzo effettivo dello stesso a partire dal momento dell'acquisto. Nel caso di sostituzione, verrà sostituito con prodotto identico o dal funzionamento equivalente.

- Tale garanzia scadrà al termine del Periodo di Garanzia.

- La presente garanzia è unica ed esclusiva, e sostituisce qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita.

- Nel caso in cui Lei acquisti il Prodotto non in veste di consumatore, il Produttore e il Distributore escludono qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita, tra cui quelle di idoneità all'uso e di qualità soddisfacente.

- Per ottenere assistenza in garanzia dovrà consegnare il dispositivo e/o gli accessori in questione, con la loro configurazione originale e nell'imballaggio fornito, a un punto vendita o a un centro di assistenza autorizzati. La invitiamo a non inviare nessun accessorio supplementare. Il Prodotto dovrà inoltre essere accompagnato da un'etichetta che riporti il Suo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono e la descrizione del problema.

- La presente garanzia è valida se accompagnata dalla ricevuta di acquisto o un analogo documento (fattura) su cui siano indicati la data di acquisto, in nome del rivenditore, il modello e il numero di serie; il produttore e il distributore si riservano il diritto di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se tali dati non sono completi o se sono stati cancellati o alterati anche solo parzialmente dopo l'acquisto iniziale presso il rivenditore.

- In alcuni casi, il centro assistenza autorizzato, potrebbe chiederLe informazioni riguardanti la manutenzione del Prodotto; è importante che Lei custodisca la documentazione relativa ad eventuali interventi di riparazione precedenti, e che la renda disponibile nel caso in cui sorgano problematiche sulla manutenzione del Prodotto; il produttore/ distributore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

- Il Periodo di Garanzia non verrà pertanto in alcun modo prolungato.

- Non è garantito il corretto funzionamento della combinazione Prodotto/ periferica, né saranno accettate richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il Prodotto venga utilizzato in tal modo.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, danneggiamenti, errato utilizzo, negligenza, incuria, in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, nel caso di mancato rispetto dei termini di garanzia e degli avvisi e delle avvertenze contenuti in questo libretto.

Si leggano, a tal proposito, alcuni esempi di difetti o danni non coperti da garanzia sul prodotto:

- manutenzione, controllo, riparazione, sostituzione di componenti a seguito di usura del prodotto;

- difetti o danni derivanti da errati controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni software non autorizzate, o da qualsiasi altra alterazione o modifica di qualsiasi genere;

- aggiornamento del software successivo a modifiche dei parametri di rete;

- incidenti, calamità o altre cause al di sopra del controllo da parte del Produttore/ Distributore (come ad esempio alluvioni, incendi, disordini e sommosse, fulmini, ecc);

- un sigillo è stato rotto o manomesso.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE

Il dispositivo da Lei acquistato è di tipo elettronico (RAEE), e quindi non va smaltito come un rifiuto urbano, ma in appositi centri di raccolta. Si raccomanda quindi di: effettuare una raccolta separata per i rifiuti; di informarsi dei sistemi di raccolta dei RAEE (è possibile rivolgersi al Produttore), per via degli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse; si ricorda che è possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3 aprile 2006).



Con la presente, E.D.I. srl dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE (R&TTE). È possibile visionare la dichiarazione in originale e la documentazione inerente presso E.D.I. srl, via A. Ponchielli 47, 20052 Monza (MI).

SCHEDA DI GARANZIA

1. Questo hard disk rimovibile USB può essere sostituito entro tre mesi, ed è in garanzia per un anno a partire dalla data di acquisto.
2. Se si incontrano difficoltà nei primi tre mesi d'acquisto, si prega di spedire il prodotto al rivenditore originale.
3. La scheda dev'essere contrassegnata dalla vendita. In caso contrario, si prega di rinviarla al rivenditore.

Nome e cognome acquirente:

Indirizzo e numero di telefono:

Modello:

Data di acquisto:

Numero scontrino fiscale/ fattura:

Timbro e firma del rivenditore autorizzato:

La garanzia è valida se il rivenditore timbra tutte le pagine

----www.mconsen.com--info@mconsen.com----

European DeLuxe Industries s.r.l.
Via Ponchielli, 47 20052 Monza

Distribuito in Italia da:

Margi s.r.l.

Via L. Russo, 10 50053 Empoli
Tel: 0571.711813