



**Mc Onsen**

# MANUALE DELL'UTENTE BT HEADSET

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto.

La preghiamo di prendere visione delle informazioni riportate di seguito e di conservare con cura la presente guida rapida, contenente la scheda di garanzia.

## **AVVERTENZE ed AVVISI**

- Se il prodotto viene perso o rubato, si prega di avvisare la autorità in modo da vietare l'impiego di questo. Questo prodotto deve essere protetto con attenzione. Ecco di seguito avvisi ed avvertenze:
- Mettere questo dispositivo lontano dalla portata dei bambini e degli animali;
- Non collegare il dispositivo a prodotti incompatibili;
- Tenere lontano dalla pioggia, l'umidità e liquidi in genere; non lasciare liquidi infiammabili, esplosivi o gas nello stesso comparto in cui si trova il prodotto o sue parti o accessori.
- Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi polverosi, al fine di evitare che vengano danneggiate le sue parti;
- Non mettere il prodotto in luoghi caldi o freddi troppo a lungo (ad alta temperatura si può abbreviare la vita dei circuiti elettronici);
- Non mettere il prodotto all'interno o a contatto con dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori, poiché se surriscaldato rischia di esplodere.
- Non gettare, battere o vibrare il prodotto, perché altrimenti si possono danneggiare i circuiti elettronici e/ o parte della struttura;
- Non usare prodotti chimici né liquidi, per pulirlo si prega di impiegare solamente un panno inumidito;
- Il prodotto può essere maneggiato, aperto, riparato solo da professionisti;
- La riparazione del prodotto va effettuata solo da personale qualificato.

**NOTA BENE: Il mancato rispetto dei suindicati punti può causare pericolo, e comunque invalida la garanzia e la responsabilità del produttore e del distributore.**

## **1. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO**

Caricare l'auricolare utilizzando l'adattatore AC. Inserire la spina dell'adattatore AC alla presa di carica del prodotto. Collegare l'adattatore AC alla presa di corrente.

Non appena il dispositivo BT comincia a caricarsi, l'indicatore diventa rosso. La luce si spegne automaticamente quando la carica è completata.

## **2. ACCENSIONE E SPEGNIMENTO**

Premere il tasto Power/Pairing per 3-6 secondi. Non appena si accende, l'indicatore blu comincia a lampeggiare (lentamente).

Premendo nuovamente il tasto per 3-6 secondi, l'apparecchio e l'indicatore si spengono.

## **3. PAIRING (APPARIGLIO)**

Per realizzare la connessione wireless con un altro dispositivo BT, è richiesta l'impostazione iniziale denominata "APPARIGLIO". L'appariglio è necessario solamente quando il prodotto viene utilizzato per la prima volta. A partire dal secondo utilizzo è solamente necessario premere l'interruttore di accensione (ON).

1. con l'alimentatore scollegato, tenere premuto il tasto Power/Pairing per più di 6 secondi.

2. l'indicatore blu inizia a lampeggiare velocemente.

3. Ricercare le apparecchiature BT sulla schermata delle impostazioni BT del dispositivo da connettere (esempio, un telefono cellulare. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso del tuo dispositivo).

4. Non appena la ricerca sia stata completata, sullo schermo apparirà il nome del nostro prodotto.

5. Inserire [0000] se è richiesta una password.

6. L'indicatore blu lampeggia dapprima velocemente e poi lentamente quando l'appariglio è completato.

N.B. Quando la batteria è scarica, l'indicatore lampeggia molto più velocemente rispetto alla modalità standard (indicatore blu), oppure l'indicatore diventa rosso. Inoltre è possibile ascoltare suoni attraverso l'altoparlante durante il lampeggiamento. Si prega di ricaricare la batteria se l'indicatore lampeggia.

#### **4. REGOLAZIONE DEL VOLUME.**

È possibile regolare il volume unicamente attraverso l'altro dispositivo connesso.

#### **5. RISTABILIRE UNA CONNESSIONE**

Una volta completato il Pairing con il proprio telefono cellulare (o altro dispositivo) si ottiene la riconnessione automatica e la modalità di attesa, premendo l'interruttore su ON.

#### **6. RISPONDERE AD UNA CHIAMATA IN ENTRATA**

Quando il dispositivo BT è in modalità di attesa, per passare in conversazione, quando vi è una chiamata in entrata, sul proprio cellulare è sufficiente premere il pulsante Power/Pairing, presente sul dispositivo.

#### **7. TERMINARE UNA CHIAMATA**

Per terminare una chiamata, attendere che l'altra parte riagganci, oppure premere il tasto Power/Pairing.

#### **8. RIFIUTARE UNA CHIAMATA IN ENTRATA**

Premere il tasto Power/Pairing per 3-6 secondi mentre il telefono squilla.

La chiamata viene rifiutata senza risposta.

#### **9. DOMANDE FREQUENTI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

Per risparmiare tempo e costi per una telefonata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

1) Il dispositivo non si accende:

- ricaricare completamente la batteria;
- premere il tasto Power/Pairing per 3-6 secondi, per accendere il dispositivo.

2) L'interlocutore non sente

- effettuare correttamente il processo di appariglio con il tempofonino/telefono cellulare;
- assicurarsi che il dispositivo sia correttamente connesso con il proprio tempofonino/telefono cellulare.

3) La qualità audio della chiamata non è ottimale

- effettuare correttamente il processo di appariglio con il tempofonino/telefono cellulare;
- assicurarsi che il dispositivo sia correttamente connesso con il proprio tempofonino/telefono cellulare;
- controllare l'indicatore del segnale di rete sul display del proprio tempofonino/telefono cellulare. Più il segnale è forte e meglio si sentirà;
- spostare leggermente il tempofonino o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio, andare in una zona dove il numero di barre aumenta, e quindi il dispositivo ha più campo.
- il tempofonino e l'auricolare vanno usati sullo stesso lato del corpo (ovvero braccio destro e orecchio destro, oppure braccio sinistro ed orecchio sinistro); per una migliore conversazione avvicinare il tempofonino e l'auricolare.

4) Il proprio tempofonino/telefono cellulare non riconosce il dispositivo BT dopo aver effettuato il processo di Pairing:

- tenere premuto il tasto Power/Pairing per più di 6 secondi.

5) Il processo di Power/Pairing è stato completato, ma il dispositivo BT non risulta connesso al tempofonino/telefono cellulare:

- selezionare il dispositivo BT da connettere al proprio tempofonino/telefono cellulare.

## **GARANZIA**

Se il dispositivo non funziona correttamente, portarlo al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore, ove personale preposto fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione. Il produttore persegue azioni di continuo sviluppo e si riserva il diritto di modificare qualsiasi prodotto senza preavviso.

-In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno. In nessun caso, il produttore/ distributore sarà responsabile in misura superiore al prezzo di acquisto per danni o perdite di dati, né sarà responsabile per ogni altro danno diretto o indiretto, derivanti dall'uso o dal mancato uso del Prodotto, nei limiti in cui tale esclusione di responsabilità sia consentita dalla normativa applicabile.

-I Suoi dispositivi acquistati presso un rivenditore autorizzato (i "Prodotti"), sono garantiti per un periodo di un anno dalla data di acquisto del/i Prodotto/i ("Periodo di Garanzia") da vizi di materiali, di progettazioni e fabbricazione; il prodotto è sostituibile entro 3 mesi dalla data di acquisto.

-La preghiamo di informarci della difformità di qualsiasi parte del Prodotto alle specifiche e di inviare immediatamente il Prodotto al centro di assistenza autorizzato o al proprio rivenditore.

- Il produttore/ rivenditore non sarà responsabile per dichiarazioni relative al Prodotto, non direttamente effettuate né per alcun obbligo di garanzia del venditore.

-Il prodotto in garanzia verrà riparato e sostituito a totale discrezione del produttore e senza costi aggiuntivi; ove ciò non fosse possibile, verrà rimborsato il prezzo del Prodotto, ridotto di un importo che tenga conto dell'utilizzo effettivo dello stesso a partire dal momento dell'acquisto. Nel caso di sostituzione, verrà sostituito con prodotto identico o dal funzionamento equivalente.

- Tale garanzia scadrà al termine del Periodo di Garanzia.

- La presente garanzia è unica ed esclusiva, e sostituisce qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita.

- Nel caso in cui Lei acquisti il Prodotto non in veste di consumatore, il Produttore e il Distributore escludono qualsiasi altra garanzia, condizione generale, espressa o implicita, tra cui quelle di idoneità all'uso e di qualità soddisfacente.

- Per ottenere assistenza in garanzia dovrà consegnare il dispositivo e/o gli accessori in questione, con la loro configurazione originale e nell'imballaggio fornito, a un punto vendita o a un centro di assistenza autorizzati. La invitiamo a non inviare nessun accessorio supplementare. Il Prodotto dovrà inoltre essere accompagnato da un'etichetta che riporti il Suo nome, cognome, indirizzo e numero di telefono e la descrizione del problema.

- La presente garanzia è valida se accompagnata dalla ricevuta di acquisto o un analogo documento (fattura) su cui siano indicati la data di acquisto, in nome del rivenditore, il modello e il numero di serie; il produttore e il distributore si riservano il diritto di rifiutare la prestazione oggetto della garanzia se tali dati non sono completi o se sono stati cancellati o alterati anche solo parzialmente dopo l'acquisto iniziale presso il rivenditore.

- In alcuni casi, il centro assistenza autorizzato, potrebbe chiederLe informazioni riguardanti la manutenzione del Prodotto; è importante che Lei custodisca la documentazione relativa ad eventuali interventi di riparazione precedenti, e che la renda disponibile nel caso in cui sorgano problematiche sulla manutenzione del Prodotto; il produttore/ distributore si riserva il diritto di rifiutare l'assistenza gratuita se la documentazione richiesta non può essere fornita o se le informazioni sono incomplete, illeggibili o incompatibili con i dati di fabbrica.

- Il Periodo di Garanzia non verrà pertanto in alcun modo prolungato.

- Non è garantito il corretto funzionamento della combinazione Prodotto/ periferica, né saranno accettate richieste di intervento in garanzia nel caso in cui il Prodotto venga utilizzato in tal modo.

## **ESCLUSIONI DALLA GARANZIA**

La garanzia non è valida se i difetti sono dovuti a manomissione, danneggiamenti, errato utilizzo, negligenza, incuria, in caso di alterazioni o riparazioni effettuate da persone non autorizzate, nel caso di mancato rispetto dei termini di garanzia e degli avvisi e delle avvertenze contenuti in questo libretto.

Si leggano, a tal proposito, alcuni esempi di difetti o danni non coperti da garanzia sul prodotto:

- Manutenzione, controllo, riparazione, sostituzione di componenti a seguito di usura del prodotto.

- Difetti o danni derivanti da errati controlli, operazioni, manutenzione, installazione, adattamenti, applicazioni software non autorizzate, o da qualsiasi altra alterazione o modifica di qualsiasi genere.

- Aggiornamento del software successivo a modifiche dei parametri di rete.

- Incidenti, calamità o altre cause al di sopra del controllo da parte del Produttore/ Distributore (come ad esempio alluvioni, incendi, disordini e sommosse, fulmini, ecc).

- Un sigillo è stato rotto o manomesso.

### **CONFORMITA' ALLE NORMATIVE R&TTE**

E' necessario dimostrarne la conformità alla direttiva europea R&TTE, prima che sia autorizzata la vendita del prodotto. Tale direttiva include, tra i requisiti necessari, la protezione della salute e la sicurezza dell'utente e delle altre persone.

Tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e il prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita per gli auricolari BT, con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

IMQ S.p.A.

Via Quintiliano 43 - 20138 Milano - Italia

Contrassegno di identificazione: 0051



Con la presente, E.D.I. srl dichiara che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/05/CE (R&TTE). È possibile visionare la dichiarazione in originale e la documentazione inerente presso E.D.I. srl, via A. Ponchielli 47, 20052 Monza (MI).

### **SMALTIMENTO DEI RIFIUTI RAEE**

Il dispositivo da Lei acquistato è di tipo elettronico (RAEE), e quindi non va smaltito come un rifiuto urbano, ma in appositi centri di raccolta. Si raccomanda quindi di: effettuare una raccolta separata per i rifiuti; di informarsi dei sistemi di raccolta dei RAEE (è possibile rivolgersi al Produttore), per via degli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuto alla presenza di sostanze pericolose nelle AEE o ad un uso improprio delle stesse; si ricorda che è possibile riconsegnare al distributore l'apparecchiatura all'atto dell'acquisto di una nuova. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Dlgs. n. 22/1997 (oggi Dlgs 152 del 3 aprile 2006).

## SCHEMA DI GARANZIA

1. Questo dispositivo BT può essere sostituito entro tre mesi, ed è in garanzia per un anno a partire dalla data di acquisto.
2. Se si incontrano difficoltà nei primi tre mesi d'acquisto, si prega di spedire il prodotto al rivenditore originale.
3. La scheda dev'essere contrassegnata dalla vendita. In caso contrario, si prega di rinviarla al rivenditore.

Nome e cognome acquirente:

---

Indirizzo e numero di telefono:

---

Modello:

---

Data di acquisto:

---

Numero scontrino fiscale/ fattura:

---

Timbro e firma del rivenditore autorizzato:

---

**La garanzia è valida se il rivenditore timbra tutte le pagine**

-----www.mconsen.com--info@mconsen.com-----

**Per ulteriori informazioni, prega rivolgersi a:**

**European DeLuxe Industries**

**via Ponchielli, 47**

**20052 Monza (MB) - ITALIA**

**tel/fax: +39.039.29.12.148**

**e-mail: [info@mconsen.com](mailto:info@mconsen.com)**